

### Инструкция

# по конфигурированию сетевого контроллера Z-5R WEB с прошивкой «anticovid19»

Режим «AntiCOVID» обеспечивает учёт и ограничение количества людей, находящихся в помещении.

Прошивка имеет внутри счетчики (группы), которые увеличиваются при каждом входе по **простой** карте и уменьшаются при каждом выходе. При достижении счётчиками заданного максимального значения (1...8192) дальнейший допуск блокируется.

Всего 8 счётчиков (групп). Счётчики с 1-го по 7-й настроены на карты, у которых активирована только одна временная зона. Соответственно, в этой временной зоне и работает счётчик.

Для контроллера Z5R Web включение счетчиков (групп) производится с помощью webинтерфейса (в браузере) или в ПО (Guard Light, Guard Commander).

#### Включение счетчиков с помощью web-интерфейса (в браузере)

Страница настройки режима «AntiCOVID» расположена по адресу:

#### <IP контроллера>/cvd\_setup.html

Данные для доступа к этой странице такие-же, как и для доступа к основному WEB-интерфейсу контроллера.

Setup				
Nº	Group	Max	Current	
1	1 Группа 1	2 10 🖨	3 0 🔹 Clear 4	
2	Группа 2	] 10 🚔	0 🔹 Clear	
з	Группа 3	] 🛛 🖨	0 🔹 Clear	
4	Группа 4	0 😫	0 🚖 Clear	
5	Группа 5	] 0 🖨	0 🔄 Clear	
6	Группа 6	0 😫	0 🚖 Clear	
7	Группа 7	0 🖨	0 🗧 Clear	
8	Группа 8	] 10 🐳	9 🖨 Clear	

1 - Поле для ввода названия группы

2 - Поле для ввода максимального количества посетителей в группе.

3 - поле, отображающее текущее количество посетителей в группе

4 - кнопка обнуления текущего количества

5 - кнопка сохранения названий и максимального количества посетителей.

Группа считается активированной если максимальное количество для неё больше 0

Страница мониторинга режима AntiCOVID расположена по адресу:

#### <IP контроллера>/cvd\_monitor.html

Данные для доступа к этой странице такие-же, как и для доступа к основному WEB-интерфейсу контроллера.

13:18:07				
Группа 1:0 из 10				
Группа 2:0 из 10				
Группа 8: 9 из 10				

На этой странице отображаются текущие и максимальные значения количества посетителей для каждой из активированных групп. Цвет чисел зависит от процента заполнения группы:

зелёный - меньше 60%

желтый - от 60 до 100%

красный - группа полностью заполнена.

#### Включение счетчиков в ПО Guard Light (или Guard Commander)

Включение счетчиков производится в ПО Guard Light (или Guard Commander) при настройке временных зон контроллера.



**8-й счётчик** работает по простым картам, не имеющим ограничений, точнее у которых в байте временных зон записано «неограниченный доступ». Этот параметр устанавливается в указанное значение для карт при автономном программировании, а также для карт у которых выбран полный доступ при настройке с помощью программы.

Если максимальное значение счётчика для группы установлено в ноль, то ограничения доступа по этой группе не производится. Максимальные значения для всех счётчиков могут быть заданы с помощью управляющей программы, кроме того 8-й счётчик может быть настроен в режиме автономного программирования.

В ПО Guard Light предусмотрен сброс счётчиков из контекстного меню.



Для сброса счётчика нужно выделить контроллер и нажать правой кнопкой мыши на нём. Из выпадающего контекстного меню выбрать пункт «Сбросить счётчики COVID-19».



## Настройка индикации режима «Anticovid19» и сброса счётчиков через программную конфигурацию контроллера

Начиная с версии 3.40 прошивки модуля контроллера доступна индикация состояния режима «Anticovid» и сброс счётчика кнопкой. Настройка производится в программной конфигурации контроллера в ПО Guard Light.



- табло индикации состояния режима. Включается при достижении предела по какойлибо группе. При этом в «Параметрах элемента» не должно быть выбрано «Включать при режиме "Блокировано"» или «Включать при режиме "Свободно"».

- кнопка сброса счётчика. При нажатии на кнопку счётчик будет сброшен на нулевое значение.

#### значение.

👥 - звонок. Включается на 3 сек при сбросе счётчика кнопкой.

При установке звонка на клеммы «Beep», «Green», «Red» необходимо подключать его через транзистор.

Конфигурирование контроллера	×
Тип точки прохода Электромеханичес	ий замок 👋 Режим считывателей
Z-5R Web 8k «Турникет» [44504] Электронсканический замок	○ iButton
	Toti Image:
	Параметры элемента Стан Ста
Gut Gnd GREEN FX OFFN GROUND	Описание элемента
	Image: Strategy of the

Схема подключения звонка приведена ниже:

